

Manual de utilizare

Bicicleta BMX Star - Sun Baby

Păstrați manualul de utilizare, pentru a o consulta în caz de nevoie.

Pentru a menține bicicleta în stare bună, verificați periodic toate componentele.

Bună funcționalitate al bicicletei, depinde și de modul de utilizare al acesteia.



BMX Star 14



BMX Star 16

Pentru acest lucru vă rugăm să țineți cont de cele de mai jos:

- verificați roțile amănunțit, să nu conțină praf și noroi
- ungeți butucul periodic
- așezați rulmenții corect în locașul lor, pentru a permite o mânăuire foarte ușoară
- roțile trebuie montate în așa fel încât să se miște liber pe cadru
- spitele din roți, trebuie să fie rigide, și sigure
- în cazul în care întâmpinați nereguli, se recomandă consultarea unui tehnician, în repararea bicicletelor
- verificați că toate șuruburile să fie strânse, în special la roți, ghidon, osie și pedale
- foarte important să verificați buna funcționare al frânelor, și integritatea plăcutelor de frână
- periodic curățați plăcuțele de frâna, de praf și alte impurități
- verificați anvelopele, să nu fie crăpate, sau prea uzate, să nu prezinte nici un pericol
- roțile nu trebuie umflate foarte tare, pentru a avea a aderenta mai bună
- nu expuneți bicicleta la călduri toride, sau zăpadă
- la fiecare 6 luni, rulmenții cu bile trebuie verificate și curățate, unse
- la fiecare 12 luni rulmenții cu bile de la volan și manivela trebuie unse constant
- cel puțin odată pe an trebuie să se facă o revizie la bicicletă, la un service autorizat
- dacă bicicleta a fost expusă la ploaie, praf, noroi, să curățați și lanțul să-l ungeți obligatoriu

- curățarea să se facă cu un burete moale, înmuiată în apă, după care să se uște bine toate componentele

Montarea Bicicletei:

Montarea se face de către un adult. Trebuie să așezați toate componentele și să vă asigurați că nu sunt la îndemână copiilor.

1. Roata din spate și furca din față vine montată pe cadru, la fel și lanțul bicicletei cu apărătoarea. După ce îndepărtați, hârtia și cartonul, trebuie să strângeți cele două șuruburi de la frână.
2. Ghidonul se introduce în cadru și se fixează cu șurubul de deasupra (Fig. 1-2).
3. Scaunul se montează prin mânerul parental (doar pentru modelul BMX Star 14), după care se introduce în cadru și se strâng șuruburile (Fig. 3-4).
4. Se va monta aparatorul de la roata din față (Fig. 9).
5. Introducerea roatei din față, în așa fel încât să se potrivească cu orificiul de pe furcă (Fig. 5-6).
6. Se montează cablul de la frâna după care se va regla sabotii de frână cu cele două șuruburi de pe reglaje de fixare (Fig. 7-8).
7. Pedalele se montează prin înșurubare (Fig. 10).
8. Se scoate șurubul de pe roata din spate, după care se montează cele două roți din spate, apoi se înșurubează (Fig. 11).
9. Se montează în față și spate stopurile iar pe ghidon se montează cosul pentru accesorii.

Modelul BMX Star 14, este recomandată copiilor cu vârsta cuprinsă între 3-5 ani, maxim 50 kg.
Modelul BMX Star 16, este recomandată copiilor cu vârsta cuprinsă între 4-7 ani, maxim 50 kg.

Fabricat după Conform Reglementării Europene PN-EN 14765 din 2008.


Importator:

Kidcity Distribution Srl


B-dul Independenței Nr 14/A, Satu Mare, România

Tel: 0261-831833 | www.kidcity.ro | Email: vanzari@kidcity.ro


1




2




3




4




5




6




7





8



9



10



11

